



T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
	Birimi	Edebiyat Fakültesi
	Doküman Adı	Lazer Metre Kullanımı
	Doküman No	T-097
	İlk Yayın Tarihi	16.04.2018
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın kullanım alanları; mesafe ölçümleri, alan ve hacim hesaplamaları, eğimlerin ölçülmesinde kullanılır.2. Cihazın ON LİST tuşu cihazı ve lazeri açar. Bu tuşa mesafe ölçümünü yapmak için tekrar basmak yeterlidir. Sonuç ekranda görüntülenir.3. Eğim sensörü, eğimleri ± 45 değer aralığında ölçer. Eğimi $^{\circ}$ veya % olarak verir.4. Yatay ölçüm işlevinde dik ikizkenar üçgen düğmesine basılır, her bir mesafe ölçümü için yatay mesafe alınır. Özet satırında görüntülenir. Yatay ölçüm işlevini devre dışı bırakmak için tekrar aynı düğmeye basılır.5. CLEAR OFF uzun bir süre basılınca, cihaz kapanır.6. Cihazın ölçüm birimleri m, m², m³ tür.7. Cihazın ölçüm aralığı 100 m ile sınırlıdır.8. Renksiz sıvılara, tozsuz cam yüzeylere, suni köpük ya da yarı geçirgen yüzeylerde ölçüm hataları meydana gelebilir.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/....../....

HAZIRLAYAN Fakülte Sekreteri	KONTROL EDEN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü	ONAYLAYAN Dekan
--	--	---------------------------