



T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| OPERASYONEL BİLGİLER | Ünitesi | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi |
| | Birimi | Edebiyat Fakültesi |
| | Doküman Adı | Yangın Söndürme Cihazı Kullanımı |
| | Doküman No | T-079 |
| | İlk Yayın Tarihi | 16.04.2018 |
| | Revizyon Tarihi | |
| | Sayfa | 1/1 |

| | |
|-----------------|---|
| UYGULAMA | <ol style="list-style-type: none">1. Yangının daha başlangıcında, cihazı yerinden alınarak yangın yerine getirin. Yangının çıktığı alanda rüzgâr var ise rüzgârı arkanıza alıp, arkadan öne doğru esecek şekilde durun.2. Boru (hortum) kısmını yerinden çıkartın. Yangın söndürme cihazının tetik kısmındaki pimi çekip alın. Karbondioksitli cihazlardaki borulu (hortum kısmını) yerinden çıkartın. Hortumun tutamağı olan plastik kısımdan veya tahta kısımdan sıkıca tutun ve yangın söndürme cihazı üzerindeki valfi sola çevrilerek tamamen açın.3. Yangına müdahale ederken, tehlikeye atılmadan, yangının şiddetine göre tetik tertibatına az veya çok basarak püskürtmeyi ayarlayın ve yangına sağ - sol manevra yaparak, gaz veya tozu boşalana kadar, önden arkaya tarayarak söndürmeye çalışın.4. Cihazdaki madde tükendiğinde, geri çekilip kontrol edin ve ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sönmemişse, ikinci cihazı kullanın veya yardım isteyin.5. Yangın bölgesini tekrar kontrol edin. Tehlike geçmedikçe ve kendiniz ve başkaları tehlike olmadıkça alandan ayrılmayın. Çevrede emniyeti sağlayın; gerekirse insanları tahliye edin.6. Yangın anında boşalan cihazları en kısa sürede bakıma göndererek yeniden dolularını sağlayın. Cihazların bulunduğu yerlere mevcutları gelinceye kadar yedeklerini bulundurun. |
|-----------------|---|

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / ... /

| | | |
|--|--|---------------------------|
| HAZIRLAYAN Fakülte Sekreteri | KONTROL EDEN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü | ONAYLAYAN Dekan |
|--|--|---------------------------|